

American Shoe

ACCESORIOS



CALCETA TÉRMICA



Desarrollado como aislante térmico para uso en botas industriales, especialmente de PVC.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Material Microfibra de Celulosa.
- Refuerzo interior de descarné en el talón.
- Refuerzo exterior de descarné en el empeine.
- Numeración 35 al 45.

* Cuidados:

- Sacar del interior de la bota y ventilar.
- Lavar periódicamente y secar a la sombra.

TECNOLOGÍA Y DISEÑO DE VANGUARDIA



WWW.AMERICANSHOE.CL